

# Instructions de pose pour le parquet avec liaison rainure-languette

À lire impérativement en intégralité avant la pose !

**Veillez toujours respecter les instructions de pose jointes à chaque colis. Les instructions jointes doivent impérativement être respectées.**




Outils de pose : Cale de frappe, cales biseautées en PE, barre d'assemblage, colle blanche au PVAC, marteau, crayon, scie.



Sur les chapes neuves et lors d'une pose sur un sol chauffant, une feuille de polyéthylène de 0,2 mm d'épaisseur doit toujours être posée. Les raccords des couches de film doivent se chevaucher sur environ 30 cm. Relever le film sur le mur et le couper après le montage des plinthes sur l'arête supérieure de ces dernières.



Pour l'isolation phonique et l'égalisation des petites aspérités, il convient de dérouler jusqu'aux bords un rouleau de liège de 2 mm d'épaisseur. D'autres sous-couches isolantes alternatives sont également disponibles parmi notre gamme d'accessoires. Le carton bitumé et la moquette ne se prêtent pas à l'isolation phonique.



Avec la rainure côté mur, la 1<sup>re</sup> rangée est placée tout droit, collée sur le petit bout de la lame (voir image 5) et fermement fixée avec des cales biseautées – en respectant un jeu périphérique de 10 – 15 mm. La 2<sup>ème</sup> rangée peut être commencée avec le reste de la 1<sup>ère</sup> rangée pour éviter trop de chutes (env. 1 % pour les planches larges à l'anglaise).




La pose des autres rangées a désormais lieu par l'encollage des rainures et languettes. Appliquer de la colle de manière continue sur la partie supérieure de la rainure.



Après l'application de la colle, emboîter les éléments entre eux, frapper légèrement avec un marteau sur la cale posée contre la languette pour obtenir un assemblage sans joint – en respectant un décalage des joints en bout d'élément d'au moins 50 cm.



Assembler l'élément sur l'about de l'élément précédent à l'aide de la barre d'assemblage. Utiliser les cales. Continuer la pose, rangée après rangée. La barre d'assemblage peut également être utilisée sous les radiateurs.



Découper et percer des ouvertures pour les tuyaux de chauffage sortant du sol (selon la taille des tuyaux et sans oublier le jeu de dilatation).



Pour maintenir le jeu de dilatation aux seuils des portes, utiliser toujours un système de profil adapté. Procéder de la même manière pour la pose « continue » dans une pièce contiguë. Dans ce cas, un joint de dilatation est nécessaire, il sera masqué avec un profil de même-niveau. Un jeu de dilatation d'environ 5 mm sera respecté dans le profil. Le bas du montant de la porte doit être coupé avec une scie fine à hauteur de l'épaisseur de l'élément pour que le parquet puisse se dilater sous le montant.



Dessiner, scier, appliquer la colle et assembler avec la barre d'assemblage les éléments de la dernière rangée en respectant le jeu périphérique (10 – 15 mm).



Attendre 30 minutes après la pose. Ensuite, il faut impérativement enlever les cales.



Visser les plinthes (avec ou sans système à clips) – C'est terminé !

# Remarques générales

À lire impérativement en intégralité avant la pose !

## Mesures à prendre avant la pose :

Ouvrir les paquets juste avant la pose. Durant les mois d'hiver, les éléments, dans leur emballage d'origine encore fermé, doivent être acclimatés à la température de pose d'environ 18 °C.

**Important : avant de procéder à la pose, contrôler à la lumière du jour que les éléments ne présentent ni défaut, ni détérioration visible et vérifier leur couleur et leur structure. Pour obtenir un aspect homogène du choix, il est conseillé de prendre de la marchandise de différents colis du même article. Les articles déjà posés ne peuvent en aucun cas faire l'objet de réclamations. Les revêtements de sols élastiques et textiles doivent être éliminés sans laisser de résidus.**

## Sens de pose :

L'usage veut que l'on oriente le sens de pose en fonction de la source principale de lumière dans la pièce, telle une fenêtre donnant sur une terrasse. Les éléments doivent être posés parallèlement à la lumière incidente. En outre, par un choix judicieux du sens de pose, il est possible de souligner les proportions de la pièce. Les pièces petites paraîtront plus grandes par l'emploi d'essences de bois clairs. Dans le cas de la pose flottante, la longueur ou la largeur du sol à recouvrir ne doit pas dépasser 10 m. Si la longueur ou la largeur de la pièce est supérieure à 10 m, il sera nécessaire de poser des profils pour joints de dilatation.

- Dans les couloirs et les pièces étroites, veillez à toujours poser les éléments dans le sens de la longueur.
- Pour les plans d'ensemble en forme de T, L ou U, il convient de séparer les surfaces partielles avec des systèmes de profil adaptés.

Nous recommandons une pose collée en plein dans les zones industrielles/publiques. Demandez nos instructions spéciales de pose collée en plein auprès de votre revendeur. Tout parquet avec une sous-couche isolante contrecollée n'est pas compatible avec une pose collée en plein.

**Préparation du support :** le support doit être plat, sec et solide. La norme DIN correspondante est à respecter. Par exemple, les chapes en ciment, les chapes en asphalte coulé, les panneaux de particules V100 ou d'anciens revêtements de sol comme des revêtements en céramique ou en feutre sont appropriés.

## Contrôle du degré d'humidité :

Il convient de s'assurer comme il se doit que le support est prêt à la pose avec des appareils de mesure appropriés (utilisant la méthode du carbure).

Teneur limite en humidité sans chauffage au sol : Chapes en ciment, chapes fluides en ciment  $\leq 2,0\%$  CM-Masse ; chapes en sulfate de calcium, chapes fluides en sulfate de calcium  $\leq 0,5\%$  CM-Masse

Teneur limite en humidité avec chauffage au sol : Chapes en ciment, chapes fluides en ciment  $\leq 1,8\%$  CM-Masse ; chapes en sulfate de calcium, chapes fluides en sulfate de calcium  $\leq 0,3\%$  CM-Masse

Prière de prendre en compte les mesures préparatoires pour la pose sur sols chauffants qui sont décrites dans ces instructions de pose ou disponibles sur notre site Internet. Il convient par ailleurs de s'assurer que le procès-verbal pour le chauffage de la chape préalablement à la pose a été dûment signé par le donneur d'ordre.

## Pose sur un sol chauffant :

Lors d'une pose sur un chauffage au sol, la chape doit être réalisée conformément à la norme DIN 18353. Avant la pose, vous devrez vérifier que le chauffage au sol a été réalisé conformément à la norme DIN EN 1264 parties 1 à 4 et que la chape est sèche, c'est-à-dire prête à être recouverte d'un revêtement (après la mise en route du chauffage au sol par l'installateur) suite à la coordination d'interface. Demandez notre notice détaillée à votre revendeur.

## Entretien :

Vous trouverez des instructions détaillées dans notre guide d'entretien disponible chez votre revendeur HARO.

### Parquet avec vitrification :

**Nettoyage à sec :** Pour le nettoyage du parquet, il suffit le plus souvent d'utiliser un balai à franges, un balai ordinaire ou un aspirateur.

**Nettoyage humide/entretien :** Nous conseillons de procéder régulièrement à un nettoyage humide du sol avec clean & green active dilué ou clean & green natural, en fonction du degré de salissure.

**Nettoyage intensif :** Pour éviter un encrassement trop important de votre sol, nous vous recommandons de procéder régulièrement à un nettoyage intensif de votre sol avec clean & green active. Après chaque nettoyage intensif, nous vous conseillons de compléter l'entretien avec clean & green natural.

### Parquet avec finition huilée/cirée :

**Premier entretien :** Un premier entretien n'est pas nécessaire après la pose. Plus on ménage la surface pendant les huit premiers jours suivant la pose, plus on augmente sa longévité. Si l'on ne peut éviter de mettre le sol à rude épreuve au cours des premiers jours, il sera possible de recouvrir le sol de carton ondulé ou de carton d'emballage. Celui-ci sera retiré dès qu'il ne sera plus absolument nécessaire.

**Nettoyage à sec :** Pour le nettoyage du parquet avec une finition huilée et cirée, il suffit le plus souvent d'utiliser un balai à franges, un balai ordinaire ou un aspirateur.

**Nettoyage humide :** Nous conseillons de procéder à un nettoyage humide du sol avec clean & green natural dilué dans l'eau, en fonction du degré de salissure.

**Entretien :** Procédez, de temps en temps, selon la sollicitation à laquelle votre parquet, huilé et ciré, est soumis, à un nettoyage avec clean & green aqua oil. Il est particulièrement recommandé de procéder à cet entretien si de fortes sollicitations ont provoqué des détériorations visibles sur votre sol.

**Rénovation :** La surface de votre parquet, huilée et cirée, est réparable partiellement. Les rayures, les petites brûlures et même les taches de peinture peuvent être retouchées grâce au Baume à l'huile.

**Attention : Laver la surface avec une serpillière bien essorée. Ne pas laver avec trop d'eau. Il faut absolument éviter de laisser de l'eau sur la surface. Les nettoyeurs à vapeur ne conviennent pas au nettoyage du parquet.**

## Température et humidité ambiantes :

La préservation de votre parquet ainsi que votre bien-être exigent une atmosphère saine, c'est-à-dire avec une humidité relative de l'air d'env. 30 - 60 % et une température ambiante d'env. 20 °C. Pour maintenir, durant la période de chauffage, le taux d'humidité de l'air à un degré constant, nous vous recommandons d'utiliser un humidificateur d'air (vaporisateur). Ainsi, vous pourrez éviter un dessèchement extrême de votre parquet. Ces humidificateurs d'air doivent être mis en marche au début de la période de chauffage. Si les valeurs normales d'humidité de l'air ne sont pas atteintes, on pourra s'attendre à la formation de petites fentes qui se referment en général après la période de chauffage, dès que le climat redevient normal.

## Mesures préventives pour protéger vos sols :

Pour préserver votre sol, nous vous recommandons de placer des patins en téflon (PTFE) sous les chaises et pieds de table et un paillason dans l'entrée. Les roulettes des fauteuils et chaises de bureaux doivent être conformes à la norme DIN 12529 spécifiant l'emploi de roulettes à garnitures de type W (doux) uniquement. Les tapis de polycarbonate que nous proposons sont également une alternative conseillée en matière de prévention.