

Generelle oplysninger

Det er vigtigt, at hele vejledningen læses omhyggeligt igennem, før lægningen påbegyndes!

Læggevejledning til HARO Disano Pro

HARO Disano Pro er en førsteklases, elastisk designbelægning med forskellige udseender.

Du kan finde yderligere oplysninger i de tekniske specifikationer i vores produktkollektioner.

Vigtige generelle oplysninger

Kontroller inden forarbejdnings, at det leverede produkt er i fejlfri tilstand. Varer, der er skåret til eller lagt, kan ikke reklameres efterfølgende.

For lægning af Disano Pro gælder de relevante nationale standarder og retningslinjer, tekniske henvisninger samt de anerkendte regler inden for dette område.

I Tyskland overholdes specielt følgende retningslinjer:

- VOB (tyske forskrifter for entreprise) del C, DIN 18365 Gulvbelægningsarbejder
- Minimumskrav til støbte gulve DIN 18560 tekniske regler, i Tyskland specielt følgende:
- Det tyske BEB-cirkulære (Bundesverband Estrich und Belag): "Vurdering og forberedelse af underlag, lægning af elastiske og tekstile belægninger"
- DIN 18202 "Tolerancer inden for byggeri"
- Sanitær – Varme – Klima ZV-cirkulære: "Koordinering af håndværkere og installatører ved opvarmede gulvkonstruktioner"

Bemærk

Gulvlæggeren skal inden gulvbelægningen lægges anmelde betænkeligheder ved egenkontrol. Specielt ved:

- større ujævnheder,
- ridser i underlaget,
- ikke tilstrækkelig tørt underlag,
- ikke tilstrækkelig fast, for porøs og for ru overflade på underlaget,
- forurenede overflade på underlaget, f.eks. pga. olie, voks, lak, farverester,
- ukorrekt højde på underlagets overflade i forhold til højden på umiddelbart tilstødende komponenter,
- uegnet temperatur på underlaget,
- uegnet rumklima,
- manglende opvarmningsprotokol ved opvarmede gulvkonstruktioner,
- manglende overskydende kantisoleringsstrimler,
- manglende markering af målesteder ved opvarmede gulvkonstruktioner
- Manglende fugeplan (Kilde: Kommentar til DIN 18365 Gulvbelægningsarbejder)

For at udligne ujævnheder og opnå et ensartet absorberende underlag anbefales påføringen af en egnet udjævningsmasse med tilstrækkelig tykkelse vha. rakelteknik. Vær opmærksom på henvisningerne fra spartelmasseproducenten.

Ved limning af Disano Pro på gulvvarme skal der udover VOB DIN 18365 også tages hensyn til EN 1264-2 (Gulvvarme – Systemer og komponenter). Overfladetemperaturen bør ikke overstige 25 °C konstant.

Akklimatisering af HARO Disano Pro

Disano Pro og læggehjælpstoffer skal mindst 48 timer inden lægningen akklimatiseres i de rum, hvor det skal lægges under nedenstående forudsætninger!

Rumklimatiske forudsætninger

- Lufttemperatur i rummet over 18 °C
- Gulvtemperatur min. 15 °C indtil maks. 25 °C
- Relativ luftfugtighed 40 % til 65 %
- Sørg for, at der under akklimatiseringen samt limens størkningsfase er ensartede rumklimatiske betingelser
- Det ovennævnte rumklima skal opretholdes mindst 72 timer inden, under og efter limning af belægningen

Lægning

For at opnå et optimalt læggeresultat med så lidt materialespild som muligt, anbefales det at opmåle den flade, hvor der skal lægges gulv og opdele det passende til materialeformat og læggemønster. For at få et optisk tiltalende udseende anbefaler vi, at man er opmærksom på en tilstrækkelig fugeforskydning (ved plankeformater ca. 30 cm).

Vær opmærksom på læggeretningen på bagsiden af elementerne.

For at få en optimal ruminddeling anbefales det at starte midt i rummet. På undergulvet tegnes en tilsvarende hjælpelinje.

Ved denne hjælpelinje er det så muligt at lægge rumhalvdelen.

Disano Pro skal altid fuldlimes. Vi anbefaler, at der anvendes dispersionslim med lav emission og uden opløsningsmidler, f.eks. EC1- eller RAL (Der Blaue Engel). I limanbefalingen finder du yderligere informationer. Der skal anvendes afluftningslim.

Påføringsmængden kan variere afhængig af limtype og sammensætning og angives af limproducenten eller den angivne TKB-fortanding. I limanbefalingen finder du mulige afvigelser.

TKB-fortanding A3 forbrug ca. 400 g/kvm

Overhold limproducentens forarbejdningsretningslinjer.

Bemærk

For at opnå et ideelt lægge- og brugsresultat skal du være opmærksom på en god limpåføring på bagsiden af belægningen. Foretag evt. en testlimning.

Anvendelsen af afluftningslim (se limanbefaling) er ligeledes mulig ved overholdelse af producentangivelser og henvisninger.

De enkelte planker skal limes tæt i fugerne og spændingsfrit, og derefter trykkes fast i den halvvåde lim med egnet udstyr. Til dette anbefales en manuel trykrulle.

Efter limningen skal gulvbelægningen derudover vals fast med en tung leddelt vals (min. 50 kg).

Ibrugtagning/belastning af den lagte flade bør først ske, når limen er fuldstændig hærdet (overhold limproducentens angivelser).

Vær opmærksom på, at ordretager for et færdigt, men endnu ikke overtaget håndværk har en vedligeholdelsespligt (beskyttelse af gulvbelægningen mod beskadigelser pga. efterfølgende

håndværk).

Limanbefalinger, yderligere oplysninger eller henvisninger til den individuelle lægning fås på forespørgsel på:

Tlf.: 08031/700-0

E-mail: awt@hamberger.de

Eller besøg vores hjemmeside under www.haro.com

Pleje

Ved behov skal der efter monteringen gennemføres en grundrengøring med HARO Clean. Vær opmærksom på afsnittet – Fugtig rengøring under punktet Intensiv pleje.

Førstegangspleje

Efter montering af gulvet anbefales det at påføre HARO Care. Ryst HARO Care grundigt inden brug, og hæld det ufortyndet i en egnet spand. Sug derefter HARO Care op med gulvmoppen, og påfør det på gulvet i et ensartet lag i overlappende baner. Påføringen skal altid ske i plankernes retning. Du kan gå på gulvet efter ca. 2 timer.

Optimale anvendelsesbetingelser: 18 °C – 22 °C rumtemperatur, rel. luftfugtighed 45 % til 65 %.

Forbrug: ca. 20–25 ml/m².

Basispleje

Tørring: Normalt er det nok at tørringøre DISANO designgulve med moppe, kost eller støvsuger.

Fugtig rengøring: Vi anbefaler, at du, alt efter hvor snavset gulvet er og hvor stærkt det belastes, regelmæssigt foretager en fugtig rengøring af gulvet med HARO Care.

Hæld ca. 150 ml HARO Care i 5 liter koldt vand, dyp gulvkluden i rengøringsopløsningen, vrid den grundigt, og tør gulvet over med kluden. Undgå, at der står vand på overfladen.

Intensiv pleje

Fugtig rengøring: På grund af den hyppige brug af gulvareale, er det afhængig af gulvets tilsmudsningsgrad, nødvendigt at foretage en grundrengøring af gulvareale. Til dette anvendes midlet HARO Clean.

Afhængig af hvor snavset gulvet er, tilsættes ca. 500–2000 ml HARO Clean til 5 liter koldt vand. Fordel rengøringsopløsningen på gulvet med en fladmoppe, lad den virke ca. 5–10 minutter og tør efter med rent vand. Gentag processen efter behov. Efter hver grundrengøring skal gulvet plejes med HARO Care. Rengør straks arbejdsudstyr med rent vand efter brug.

10/15

Vi tager forbehold for ændringer, der knytter sig til teknik og udvikling.